





Philips
Flash 音樂播放機

2GB*

SA2125



隨時隨地享受你的數碼音樂

擁有 MP3、WMA 音樂播放功能和 FM 收音機

有了飛利浦 SA2125，你即可隨時隨地享受 MP3 和 WMA 音樂。透過 Direct USB 更可快捷輕鬆地進行音樂和資料傳輸。

音樂、資料，每天隨身走

- 享受 MP3 及 WMA 播放
- 錄製語音
- 透過 USB 2.0 快速下載電腦中的內容 *
- 透過擁有 10 個預設頻道的數碼 FM 收音機享受更多音樂

隨時都整裝待發

- 享受長達 10 小時的音樂播放 *
- Direct USB – 無需使用纜線
- 輕鬆拉放歌曲，無需使用軟件
- 隨插即用的資料儲存體

輕鬆直覺的音樂體驗

- 易讀式黑白 LCD 顯示屏
- 調平器可配合你的音樂風格
- 資料夾檢視，讓你可簡易、快捷地搜尋歌曲

PHILIPS
sense and simplicity

規格

圖像 / 顯示

- 背景燈：是
- 多行文字：2
- 解像度：32 x 128
- 類型：LCD

音效

- 聲道分離度：35 dB
- 調平器設定：古典、爵士樂、Pop、搖滾樂
- 頻率響應：80 - 18 000 Hz
- 輸出功率 (RMS)：2 x 3 mW
- 訊噪比：> 80 dB

播放聲音

- 壓縮格式：MP3, WAV, Windows Media™ Audio
- ID3 Tag 支援：曲目標題和演唱者姓名
- MP3 位元速率：8-320 kbps 與 VBR
- MP3 取樣頻率：8, 11.025, 16, 22.050, 24, 32, 44.1, 48 kHz
- WMA 位元速率：64-320 kbps
- WMA 取樣頻率：8、11.025、16、22.050、32、44.1、48 kHz

聲音擷取

- 聲音檔格式：WAV
- 內置咪高風：單聲道
- 語音錄音：ADPCM

儲存媒體

- 內置記憶體容量：2 GB*
- 內置記憶體類型：NAND Flash
- 大量儲存裝置兼容：是
- 音樂記憶體容量，WMA：多達 460 首曲目*

選台器 / 接收 / 傳送

- 選台器波段：FM

連線

- 耳筒：3.5 毫米
- USB：高速 USB 2.0

便利

- 可升級的固件：是
- 功能：鍵盤鎖

配件

- 電池：AAA 鹼性電池
- 耳筒：AY3812
- 使用指南 CD-ROM：是

軟件

- 裝置管理程式：可還原和升級

綠色環保規格

- 無鉛焊接品：是

系統需求

- 光碟機：是
- 互聯網連接：是 (可存取更新的支持文件、手冊、將來的固件以及電腦軟件升級)
- PC OS：Windows 2000、ME、XP
- USB：閒置的 USB 連接埠

尺寸

- 泡殼尺寸 (寬 x 高 x 長)：135 x 38 x 195 毫米
- 包裝類型：摺疊式
- 品尺寸 (寬 x 深 x 高)：31.5 x 23 x 77.8 毫米

功率

- 內附電池：是
- 電池類型：AAA / LR03 鹼性電池
- 使用外部電池的播放時間：長達 10 小時



出版日期 2007-12-08

版本：1.1.7

12 NC: 8670 000 30857
EAN: 87 12581 34104 6

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com